

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki)** yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici **6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde** yer alan; **a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; **a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda;** Tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **30 (otuz) iş gününü** geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **15 (on beş) iş günü** içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 10) Yukarıda yer alan hükümler **6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun** gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, Bu kapsama girmeyen ürünlerin **en az iki yıl süre** ile müracaatta bulunan firmamız garantisini altında olacağını taahhüt ediyoruz.

Warranty Conditions

- 1) The warranty period starts from the delivery date of the goods and is **2 (two) years**.
- 2) The entire product, including all parts, is under warranty.
- 3) If it is understood that the goods are defective, the consumer stated in **Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer; a) Withdrawing from the contract, b) Demanding a discount on the sales price, c) Requesting a free repair, d) Requesting that the sold item be replaced with a non-defective one.**
- 4) If the consumer chooses the right to repair free of charge from these rights, the seller is obliged to repair or have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or importer. The seller, the producer and the importer are jointly responsible for the use of this right by the consumer.
- 5) If the consumer uses his right to free repair, the goods; **a) If it fails again within the warranty period, b) If the maximum time required for its repair is exceeded, c) If it is determined by a report by the authorized service station, the seller, the manufacturer or the importer that it is not possible to repair;** The consumer may request from the seller a refund of the price of the goods, a reduction in the amount of the defect or, if possible, replacement of the goods with a non-defective one. The seller cannot refuse the consumer's request. If this request is not fulfilled, the seller, the manufacturer and the importer are jointly and severally liable.
- 6) The repair period of the goods cannot exceed **30 (thirty) business days**. This period starts from the date of notification of the malfunction related to the goods to the authorized service station or the seller within the warranty period, and from the date of delivery of the goods to the authorized service station outside the warranty period. If the defect of the goods is not remedied within **15 (fifteen) working days**, the manufacturer or the importer; Until the repair of the good is completed, he has to allocate another good with similar characteristics to the use of the consumer. In case of malfunction of the product within the warranty period, the time spent in the repair is added to the warranty period.
- 7) Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.
- 8) The consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or the consumer transaction, in case of disputes that may arise regarding the use of his rights arising from the guarantee.
- 9) In the event that this guarantee certificate is not given by the seller, the consumer is entitled to T.C. The Ministry of Commerce can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance.
- 10) The above-mentioned provisions are for products that have a warranty obligation in accordance with the **Law No. 6502 on the Protection of the Consumer**. We undertake that the products not included in this scope will be under the guarantee of our company, which has applied for **at least two years**.



CLEANVAC

CLEANING MACHINES ELECTRIC VEHICLES

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL



MODELLER/MODELS

BSC 42 - ESC 42

**BATARYALI & ELEKTRİKLİ ZEMİN OVALAMA MAKİNESİ
BATTERY & ELECTRIC OP. FLOOR SCRUBBING MACHINE**



Türkiye
Discover
the potential



İçindekiler

•Firmamız Hakkında.....	1
•Genel Uyarılar.....	1
•Çevre Koruma.....	1
•Aksesuar ve Yedek Parçalar.....	1
•Teslimat Kapsamı.....	1
•Taşıma İşlemi.....	1
•Kullanım Amacı.....	1
•Kurulum.....	1
•Güvenlik & Kullanım Uyarıları.....	2
•Makinenin Tanıtımı.....	3
•Kullanım Öncesi.....	4
•Kullanım.....	4
•Kullanım Sonrası.....	5
•Teknik Özellikler.....	6
•Bakım ve Arıza.....	6
•Yedek Parça, Yetkili Servis, Yetkili Satıcı.....	12
•Garanti.....	13

Firmamız Hakkında

Sayın Müşterimiz;

Firmamız **CLEANVAC** markası altında 40 çeşidin üzerinde ileri teknoloji ile temizlik makinelerini **Türkiye’de** üretmektedir.

Her **CLEANVAC** ürünü kalite kontrol bölümü tarafından çok detaylı kontrol testlerinden geçirilmektedir. Fakat yine de bir ürünün kullanım ömrü büyük ölçüde kullanıcı kişiye bağlıdır.

Lütfen bu kullanma kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Satın aldığınız **CLEANVAC** ürününü iyi tanımanız, bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına uygun olarak kullanmanız halinde sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Ticaret Bakanlığına belirlenen kullanım ömrü **10 (on) yıldır**.

Genel Uyarılar

Cihaz ilk defa kullanmadan önce orijinal kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Kılavuzu, tekrar kullanabilmek için ve sizden sonraki kullanıcının kullanabilmesi için saklayın.



Çevre Koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin. Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.



1

Aksesuar ve Yedek Parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Teslimat Kapsamı

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye esnasındaki oluşabilecek hatalarda yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Önemli

Kullanma kılavuzu; makinenin kurulması, çalıştırılması ve kullanılmasından önce okunmalı ve saklanmalıdır. Makineyi kullanacak ve rutin bakımını gerçekleştirecek kişiler mutlaka kılavuzu okumalı ve makine hakkında bilgilendirilmelidir.

Taşıma İşlemi

Cihaz çalıştırılacağı alana getirilmelidir. Cihazın taşıma işlemi sırasında oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı bütün iş güvenlik önlemleri alınmalıdır. Taşıma sırasında oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Kullanım Amacı

Zemin ovalama makineleri; fabrikalar, okullar, alışveriş merkezleri, plazalar ya da küçük ofislerde kolayca kullanılabilir. Gün içinde yüzeyde oluşan kirlerin temizlenmesi hem sağlığınız hem de işletmenizin sık görünüşü açısından oldukça önemlidir. Zemin ovalama işlemini paspas ile yapmanız, iş ve zaman kaybının yanı sıra yüzey temizliği açısından da yetersizdir. Kiri bir yerden alıp diğer tarafa sürüklemeye benzer. Alan genişledikçe de işler iyice zorlaşır ve bir yer temizlik makinesine ihtiyaç duyarsınız. İşte bu noktada Cleanvac zemin ovalama makineleri tam ihtiyacınız olan üründür.

Akülü ve elektrikli zemin ovalama makineleri; ön kısımdan kimyasallı suyu otomatik olarak yüzeyde dağıtarak zemini fırçalar ve kirleri söker. Arka kısımdan ise yerdeki kirli suyu vakumlayarak kirli su haznesine doldurur. Sert zemin temizliğinde kullanılan zemin ovalama makineleri kullanım açısından çok pratiktir.

Kurulum

Koliyi açarak makinenizle birlikte verilen bütün parça ve aksesuarları dışarı çıkarınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen makine parça ve aksesuarların eksik yada hasarlı olup olmadıklarına bakınız.

Satın almış olduğunuz ürünün faturasının ve kullanma kılavuzundaki garanti sözleşmesinin eksiksiz doldurulduğundan emin olunuz.



Garanti / Warranty

BU BELGE MÜŞTERİ TARAFINDAN MUTLAKA SAKLANMALIDIR
(THIS DOCUMENT MUST BE KEPT BY THE COSTUMER)

İmalatçı Firma (Manufacturer)

Ünvan (Title): **TEKTEM MAKİNA SAN. TİC A.Ş.**

Adres (Address): **Esenşehir Mah. Necip Fazıl**

Bulvarı No: 23 Y. Dudullu

Ümraniye/İSTANBUL

Telefon (Telephone): **+90 216 499 90 90**

Fax: **+90 216 526 27 00**

Firma Yetkilisi (Company Executive)

Kaşe (Stamp):

**TEKTEM MAKİNA
SAN.VE TİC.A.Ş.
Esenşehir Mah.Necip Fazıl Bulvarı
Ümraniye /İSTANBUL
Tel: 0216 499 90 90 Fax: 0216 526 27 00
Sarıgazi V.D. 836 079 16 22**

İmza (Signature):

Ürün (Product)

Cinsi (Type): **Bataryalı VE Elektrikli Zemin**

Ovalama Makinesi

(Battery and Electric Operated

Floor Scrubbing Machine)

Marka (Brand): **CLEANVAC**

Model (Model): **BSC 42 - ESC 42**

Teslim Tarihi:

(Delivery Time): **30 İş Günü**

Tamir Süresi: **30 Work Days**

(Repair Time): **2 (İki) Yıl**

Garanti Süresi: **2 (Two) Years**

(Warranty Duration):

Satıcı Firma (Seller)

Ünvan (Title):

Adres (Address):

Fatura Tarihi:

(Invoice Date):

Tarih (Date):

İmza (Signature):

mail@cleanvac.com

www.cleanvac.com

Yetkili Servisler / Authorized Services

KOCAELİ NASİMAK MAKİNA
SAİT ÇAKIR TEL:0262 742 12 10-0532 513 64 45 Mail: info@nasimak.com
OSMAN YILMAZ MAH. 644. SK. NO:3/B GEBZE

KOCAELİ PGT ENDÜSTRİ LOJİSTİK TEKNOLOJİ YATIRIM L.
MUHAMMET ÇOLAK TEL: 0532 354 25 87 - 0216 706 07 00
MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER OSB ŞEKERPONA MAH. AYÇİCEK
SOK. NO:56 ÇAYIROVA Mail: muhammet.colak@plgnet.com

KONYA YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ TEL: 0332 233 29 60 - 0532 393 77 65
KARATAY SAN. SİT. ÇOBANDEDE SK. NO:20 SELÇUKLU
Mail: yavuzhan@yavuzhanbobinaj.net

KONYA HİDROLİK
İBRAHİM BOZDAĞ TEL: 0505 008 91 66 0532 314 69 13
FATİH MAH. ZEVK SK. NO:10 SELÇUKLU Mail: mmr@outlok.com.tr

KONYA GÖZDE TEKNİK
HAKAN ÇOĞAL TEL: 0332 333 14 40 - 0535 592 89 81
SELÇUKLU KILIÇASLAN MAH. ADAKALE CAD.TAŞLI YOL SK.NO:7/B

KÜTAHYA SEVEN BOBİNAJ
MURAT KART TEL: 0541 274 72 74
YENİ SAN. SİTESİ 19. SOK. NO:3 Mail: murat_kart43@hotmail.com

MERSİN SYD GROUP
FERİT GERGİN TEL: 0553 827 47 03 / 0545 788 14 79
BARIŞ MAHALLESİ BAHÇELER CADDESİ NO:44/B AKDENİZ
Mail: syd.group@hotmail.com

MERSİN SE-KA AKARYAKIT C. VE BAKIM ONARIM SERVİSİ
SEDAT KAYMACI TEL: 0532 344 85 72
ATAŞ YOLU DUMLUPINAR CAD. NO:37 OPET YAĞ DEPOSU KARŞISI
KARADUVAR / MERSİN

MALATYA EM-HA MAK.
TANER PİLİÇ TEL: 0422 221 18 18 0532 766 91 01
P.KÖŞKÜ MAH. PAŞAKOŞKÜ CAD.VOLKAN APT. NO:11
Mail: em-ha@outlok.com.tr

MALATYA SK TEMİZLİK MAKİNALARI
ERSİN KAYA TEL: 0536 666 66 06 Mail: malatyaakvaryum@hotmail.com
SANCAKTAR MAH. KÖPRÜ SK. NO:18/B BATTALGAZI

MALATYA CARE RACE TOPTANCILIK
MEHMET TEKTİMUR TEL:0544 509 64 44 Mail: mehmettektimur@gmail.com
BENTBAŞI MAH. SAN. CD. NO:8/A YEŞİLYURT

MANİŞA UĞUR ELEKTRİK
SAMİ ŞERBETÇİOĞLU TEL: 0236 231 88 18 - 0541 321 88 18
UTKU MAH. 1817 SK. NO:97/A Mail: ugurelektrik45@hotmail.com

MANİŞA MANİŞA BOBİNAJ SANAYİ
KADIR TOĞAY TEL: 0538 587 07 83
75.YIL MAH. 5309. SK. NO: 72 A YUNUSEMRE / MANİŞA

MARDİN TENSEN BOBİNAJ
ERTAN ÇELİK TEL: 0482 213 37 62 - 0543 838 37 62
YENİ ŞEHİR MAH. RAVZA CAD. KANZA EVLERİ 2.KISIM B BLOK NO7/15
ARTUKLU Mail: tensenbobinaj@hotmail.com

MARDİN REFAHYOLU ULUS NAŞ. İNŞ. TAR-TUR SAN VE TİC. ŞTİ.
BİLAL CENGİZ TEL: 0542 626 43 01 Mail: cengizbilal84@gmail.com
GÜNEYDOĞU GALERİCİLER SİTESİ 3.BLOK NO1/1 KIZILTEPE

MUĞLA YILMAZ TİCARET
MURAT YILMAZ TEL: 0555 377 56 17 - 0252 513 24 34
EMEK MAH. YAŞAM SK. NO:1 MİLAS
Mail: yilmazticaretmuratyizmaz@hotmail.com

MUĞLA NEVSER TURİZM
TEL: 0532 271 64 54 - 0252 614 71 41
ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO:14 FETHİYE Mail: nevzat@nevser.com.tr

MUĞLA ERTEN ELEKTRİK BOBİNAJ
SALİH ERTEN TEL: 0535 256 47 01-0252 612 37 57
CEZAYİRLİ HASAN PAŞA CAD. NO:5/C FETHİYE
Mail: ertenbobinaj@gmail.com

MUĞLA MAK-TEK ENDÜSTRİYEL & SOĞUTMA
MUSTAFA ARIKAN TEL: 0532 440 11 52
TAŞKAYA MAH. BAHA ŞIKMAN CAD. NO:29-B FETHİYE
Mail: maktekendustriyell@hotmail.com

NEVŞEHİR ÇİFT GÜÇ SOĞUTMA
NAZİM YÜCEİL TEL: 0533 814 02 00
YENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:28 Mail: ciftgucelektrik@hotmail.com

ORDU GÜLER ELEKTRİK BOBİNAJ
MUHAMMET GÜLER TEL: 05466270206
KARADERE MAH. DUMLU PINAR SOKAK. NO:11 ÜNEYE

OSMANİYE EMİN ELEKTRONİK
MEHMET REŞAN ESEN TEL: 0532 664 36 63
ALIBAYLI MAHALLESİ 503. SOKAK NO:11/D
Mail: eminelektronik_80@hotmail.com

RİZE ÇİLOĞLU BOBİNAJ
İBRAHİM ÇİL TEL: 0464 223 63 53 - 0543 619 68 19
CAMİLİ MAH. MENDERES BULV. NO:92/B MERKEZ
Mail: ciloglurize@gmail.com

RİZE TİPİ TEKNİK
ADNAN SUKAS TEL: 0533 020 58 99 - 0464 217 58 99
YENİK KÖY MAH. PAZAR CAD. NO:31/A MERKEZ

SİVAS YALÇIN TİCARET
CENGİZ YALÇIN TEL: 0542 572 58 87 - 0346 211 26 24 (İŞ)
M. AKİF ERSOY MAH. 35 SK.NO:1 Mail: yalcinmakina@mynet.com

ŞIRNAK HAZAR BOBİNAH ELEKTRİK SAĞ. HİZ. LTD. ŞTİ.
ADNAN BUDAK TEL: 0545 616 93 96 Mail: hazarbobinaj@hotmail.com
ŞAH MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:8 CİZRE

TEKİRDAĞ ÇELEBİ TİCARET
HAŞİM ÇELEBİ TEL: 0544 772 88 96 - 0282 260 52 02
100.YIL SAN. SİT. TEKİRDAĞ İŞ MERKEZİ 4. BLOK NO:17
Mail: hasimcelebi59@hotmail.com

TEKİRDAĞ EFE TEM
İBRAHİM ŞENKAL TEL: 0282 654 46 33 - 0535 978 96 78
ŞEYH SİNAN MAH. ANAFARTALAR CAD. C BLOK NO:13 ÇORLU
Mail: info@efetem.com

TEKİRDAĞ ÖZYİL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
MUZAFFER ÖZCAN TEL: 0539 681 57 56
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FEVZİ PAŞA MAH. HAYRİ BATUT CAD. 6. BLOK
NO:7/6-2 ÇERKEZKÖY Mail: mk.ozyilelektrik@gmail.com

TEKİRDAĞ M-MAK ENDÜSTRİYEL TEM. MAK. OTOMOTİV ŞTİ.
TEL: 0507 974 55 55
REŞADİYE MAHALLESİ MANDIRACI CADDESİ 3. SOKAK NO:18/B ÇORLU

TOKAT EMS AKARYAKIT LPG POMPALARI VE OTOMASYON S.
MUSTAFA ZENGİN TEL: 0532 778 54 35/ 0356 212 50 32
YENİ YURT MAHALLESİ AYYILDIZ CADDESİ 8.SOKAK NO:3/A
MERKEZ/TOKAT Mail: mustafazengin-60@hotmail.com

TRABZON ETKİN TEMİZLİK
HAVVA ÖZDEN TEL: 0530 645 62 30 Mail: ozdentemizlik61@hotmail.com
SEZAL UZAY CAD. NO:12 DEĞİRMENDERE

UŞAK ZENGİN BOBİNAJ
MUSTAFA ZENGİN TEL: 0276 527 27 46 - 0542 695 64 44
İŞLİCE MAH. ŞEHİT İBRAHİM AYDIN SK. NO:1210 MERKEZ
Mail: zenginbobinaj_64@hotmail.com

UŞAK UPS ELEKTRONİK
POLAT ARAZTEKİN TEL: 0276 227 06 00
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SK. NO:7

VAN TÜTÜNCÜOĞLU LTD. ŞTİ.
İBRAHİM TÜTÜNCÜOĞLU TEL: 0432 223 28 47 - 0533 262 69 54
YENİ OTO SANAYİ SİTESİ P BLOK M4 MERKEZ
Mail: ibrahimtutuncuoglu.com.tr

VAN MASTER MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UGUR YARIZ TEL: 0530 227 69 83
YENİ SANAYİ SİTESİ P BLOK NO:3 MERKEZ
Mail: uguryariz@mastermakine.gen.tr - info@mastermakine.gen.tr

VAN KRAL MAKİNA VE HALI YIKAMA
SERHAT ÖZTÜRK TEL: 0545 383 56 68 Mail: serhatozt6565@gmail.com
ERCİŞ YOLU DOĞU SAN. SİT. A BLOK NO:22 İPEKYOLU

YOZGAT SEZEN TEKNİK MAKİNA
MURAT SEZEN TEL: 0354 212 45 81 - 0538 500 58 45
TAŞKÖPRÜ MAH. HASTANE CAD. NO:68 MERKEZ
Mail: sezenteknikmakina@hotmail.com

Güvenlik & Kullanım Uyarıları

△Makinelerimiz güvenlik hususunda yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmektedir. Kullanıcı yürürlükte olan kurallar gereğince makinelerimizin kullanma şartlarına, özellikle tanımlanan sınıflandırmaya uymalıdır.

△Makinemiz, elektrik çarpmasına karşı korumaya ilişkin olarak 1. sınıf bir cihazdır. Makinelerimiz fabrikada ayarlanır ve içinde bulunan tüm güvenlik ayarları yapılmıştır. Ayarlarının değiştirilmesi yasaktır.

△Makinemiz daima sağlam ve düz bir zemin üzerinde kullanılmalıdır. Çalışma esnasında veya elektrik şebekesine bağlı iken oynatılmamalıdır. Bu uyarıya uyulmaması tehlikeli bir duruma veya makinenizin arızalanmasına sebebiyet verebilir.

△Makinenizi aşındırıcı veya potansiyel olarak patlayıcı (buhar veya gaz) bulunan ortamlarda kullanmayınız.

△Elektrik bağlantısı yürürlükte olan kurallara uyularak ve imalatçı firmanın uyarıları dahilinde çalışabilecek uzman nitelikte teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

△Hatallı bir bağlantı kişilere, hayvanlara veya nesnelere zarar verebilir. Bu durumlarda gelebilecek zararlardan imalatçı firma sorumlu tutulamaz.

△Tesisin ve elektrik prizlerinin elektrik kapasitelerinin cihazın plakasında belirtilen maksimum güce(kw) uygun olduğunu kontrol ediniz. Şüphe halinde profesyonel açıdan uzman personele başvurunuz.

△Cihazın fişi ile prizi arasında uyumsuzluk olması halinde, prizin profesyonel açıdan uzman bir personel tarafından uygun tipte bir başka prizle değiştirilmesini sağlayınız.

△Makinenizi bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi verilerine uygun olduğundan emin olunuz. Makinenizi beslemek için uzatma kabloları kullanmayınız.

△Makinenizin elektrik güvenliği, sadece yürürlükte olan elektrik güvenliği kurallarının ön gördüğü şekilde etkin bir topraklama tesisine, doğru olarak bağlanmış ise garanti kapsamına alınır.

△Bu temel güvenlik şartının kontrol edilmesi gereklidir. Şüphe halinde tesisin profesyonel açıdan uzman bir personel tarafından dikkatlice kontrol edilmesini talep ediniz.

△Tesisin topraklamasının yapılmamasından doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.

△Makinemiz elektrik besleme şebekesine, en az 3mm kontak açıklığına ve cihaza uygun elektrik özelliklerine sahip tek kutuplu şalter aracılığıyla bağlanmalıdır.

△Makinenin elektrik besleme şebekesi ile bağlantısının kesilmesi, ancak fişinin çekilmesi veya tesis üzerindeki tek kutuplu şalterin kapatılması ile mümkündür.

△Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir.

△Makinenizin elektrik aksamı, fırça motoru, vakum motoru ve elektrik tesisatı 220-240 voltuttur. (Akülü modellerde 24 voltuttur.)

△Fırçayı susuz kullanmayınız.

△Belli aralıklarla temiz su tankı ve kirli su tankı içindeki filtreleri mutlaka temizleyiniz.

△Kirli su tankı, doluluk seviyesi içindeki filtre seviyesine gelmeden boşaltılmalıdır. Aksi halde ciddi arızalara neden olabilir.

△Köpük yapmayan deterjan ve kimyasallar kullanınız.

△Fırça motoru fırça zemine inmışken açıp kapatınız. Aksi halde fırça yerinden çıkacaktır.

△Herhangi bir arıza yada bakım esnasında fişin prize takılı olmamasına dikkat ediniz. (Akülü modellerde akü kutup başlarını çıkartınız.)

△Makineyi işiniz bittiğinde temizleyiniz. Su tankında su bırakmayız.

△Makine ile insan ve hayvan sağlığına zararlı kimyasalları kullanmayınız.

△Makinenin şarjı dolmadan şarj bağlantısını kesmeyiniz.

△Makinenizin şarjı bitmeden şarj işlemini başlatmayınız.

△Makineyi şarj dolu iken kullanınız. (Akülü modellerde)

△Elektrik şoku, yangın ve yaralanma risklerine karşı koymak için hasarlı kablo ve fiş kullanmayınız.

△Kullanım harici cihazın fişini prize takmayınız.

△Yağmur altında çalıştırmak elektrik şoku yaratacağından tehlikelidir.

△Çocukların kullanmasına izin vermemeyiniz.

△Makinenin fişini prizden çıkarmak için kabloyu kullanmayınız. Fişin kendisini tutarak prizden çıkartınız.

△Makineyi ıslak elle kullanmayınız, dokunmayınız.

△Makinenin vakum lastiğine herhangi bir parça sokmayınız. Makinenin vakumunu engelleyecek nesneler emdirmeyiniz.

△Makine ile işiniz bittikten sonra kapama düğmelerine basarak makineyi durdurup fişini çıkartınız.

△Makinede mekaniksel ve elektriksel değişiklikler yapmayınız,

△Makineyi kullanmadan önce kullanacağınız voltajı kontrol ediniz, uygun değilse kullanmayınız.

△Makineyi donma ısısının altında çalışırken veya muhafaza ederken gerekli önlemleri alınız.

Çalıştırma Tetiği - Running Trigger
Mafsal Kolu - Bell Crank Handle
Çalıştırma Anahtarı - Starting Switch

Vakum Hortumu - Vacuum Hose

Kirli Su Tankı - Dirty Water Tank

Temiz Su Tankı - Clean Water Tank

Su Vanası - Water Valve

Su Çekme Aparatı - Water Vacuum Apparatus

Fırça - Brush



Panel

Güç Kablosu - Power Cable

Su Ekleme Kapağı - Water Add Cover

Akü ve Şarj Soketi -
Battery and Charging Socket

Tekerlek - Wheel

ADANA ACISAN SANAYİ
İSMAIL ACI TEL: 0532 765 80 18
ULUCAMI MAH. ULUCAM CAD. NO:13 SEYHAN

ADANA İNTERJET ENDÜSTRİYEL TEM. MAK.
SEDAT BAT TEL: 0541 761 66 72 KARASOKU MAH. NO:4 SEYHAN

ADAPAZARI TEKTEM MAKİNA
TEL: 0555 980 80 04 - 0264 718 57 57 Mail: tektemkarasu@hotmail.com
KABAKOZ MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. NO: 152 KARASU

ADİYAMAN KAVLI OTO YIKAMA
MEHMET ATAY 0542 602 12 41 Mail: mehmetatay134@gmail.com
HOCALAR MAH. GÖLE BATMAZ CAD. 97 SK. NO: 9

AFYON BARBAROS TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
ABDULLAH BARBAROS TEL: 0272 215 12 17 / 0536 406 60 60
MARULCU MAH. AÇIKGÖZOĞLU SOK. NO:15/A MERKEZ
Mail: abdullah_barbaros@hotmail.com

AĞRI GÜVEN BOBİNAJ
MEHMET BAYBA TEL: 0544 522 14 43 - 0472 215 02 25
YENİSAN.ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ YANI NO:14 MERKEZ
Mail: mehmetbaybars04@gmail.com

ANKARA EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA
TEL. 312 394 75 00 - 0542 791 95 85
ÇAMLICA MAH. ANADOLU BUL. TİMKO İŞYERLERİ NO:20/U4 YENİ
MAHALLE Mail: bilgi@edit.com.tr

ANKARA BALABANLI GRUP TEMİZLİK A.Ş.
TEL: 0530 400 44 72 LİBYA CAD. NO:28 KOLEJ
Mail: teknikservis@balabanli.com.tr

ANKARA TM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI SERVİS HİZ.ŞTİ.
TURGUT KURTULUŞ: 0533 309 79 01 MEHMET BAKARCI: 0532 242 85 65 /
0312 336 53 55 İVADİK OSB. 1448 SK. NO:14 YENİMAHALLE

ANTALYA TAMİRSAN
TEL: 0532 320 40 58 KANAL MAH. 4770 SK. KEPEZ Mail: info@tamirsan.com

ANTALYA TTS ENDÜSTRİYEL
SEÇİL BİRGÜL TEL: 0530 153 58 89 Mail: destek@ttsendustriyel.com
MİMAR SİNAN MAH. OYMAPINAR CAD. 8/1 MANAVGAT

AYDIN ARTEMİS KOMPRASÖR
İBRAHİM KAÇIÇI : 0256 316 24 20 - 0543 472 06 62
YENİ SANAYİ SİTESİ 519 SK. B/6 BLOK NO:40 NAZİLLİ
Mail: artemisibrahim@gmail.com

AYDIN ÖZDEMİR MAKİNA
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 0546 453 78 12 Mail: info@ozdemirmakine.net
ZEYBEK MAHALLESİ 1521.SOK. NO:31 EFELER/AYDIN

AYDIN E TAŞIT SERVİS
UĞUR ÇELİK TEL: 0544 568 90 11 UMURLU MAH. 2023. SK. NO:5 EFELER
Mail: bariscivi@yandex.com

BITLİS TEKNİK ELEKTRİK BOBİNAJ
VEDAT KARASU / İBRAHİM KARASU TEL: 0532 510 89 82/ 0434 226 95 70
FATİHA YOKUŞU MERKEZ / BITLİS

BOLU ATA OĞLU SOĞUTMA
KENAN ATA TEL: 0541 495 45 24 - 0374 213 14 24
KARAMANLI MAH. KONURALP CAD. ÇEVİR AP. NO:18/B MERKEZ
Mail: ataoglu14teknik@gmail.com

BURSA CİZGİ ENDÜSTRİYEL MAKİNA
AHMET ARSLAN TEL: 0505 049 53 61 Mail: info@cizgimakina.com
SAKARYA MAH. 3. UĞURLU SK. NO:8/A OSMANGAZI

BURSA ATEŞ MAKİNA
HARUN ATEŞ TEL: 0224 272 33 11 - 0532 402 94 26
SAKARYA MAH. UĞURLU SK. NO:12/B ULUYOL
Mail: atesharun@hotmail.com

BURSA S.E.T. SİSTEM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI
UĞUR UYSAL TEL: 0551 981 15 64 OSMANGAZI
TAVAKADDİN MAH. GAZÇILAR CD. ANAFARTALAR SK. NO:3/D

BURSA KAPLAN TEKNİK & ÖZGÜL ELEKTRİK
ÖZDEN BEY TEL: 0536 523 41 97 Mail: guvensogutma16@gmail.com
İSTANBUL CD. NO:38 GENÇ OSMAN AYAKKABICILAR SİT. OSMANGAZI
Mail: guvensogutma16@gmail.com

DENİZLİ ÖZDİKMEN BOBİNAJ
SAFFETTİN DİKMEN TEL: 0535 672 08 36 - 0258 241 99 53
CUMHURİYET CAD. BULDUK İŞ HANİ NO:18 MERKEZ
Mail: ozdikmenbobinaj@gmail.com

DIYARBAKIR MSA72 END. TEM. MAKİNALARI VE EKİPMANLARI
VAHİT ALTUNÇ TEL: 0533 181 99 72 Bağcılar mah. Kamışlı Bulvarı No: 34/EB Bağlar / Diyarbakır Mail: msaservis@hotmail.com

DIYARBAKIR MEM-PA TEKNİK
MEHMET KARAYILAN TEL: 0546 608 10 76 ŞEHİTKAMİL
GAZİKENT BURAK MAH. Ş. SERDAR ŞAKİR CAD. NO:88 /B
mempateknikkompresor@gmail.com

DIYARBAKIR GÜMPA TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
ARIF BAL TEL: 0412 238 27 60 - 0412 237 81 05
MERKEZ Mail: gumpamuhasebe@hotmail.com

DÜZCE ŞAHİN TİCARET
İBRAHİM ŞAHİN TEL: 0532 294 49 71 - 0380 523 59 92
D100 KARA YOLU ÜZERİ HUZUR TESİSLERİ
Mail: ibrahimsahin52@hotmail.com

EDİRNE TAYFUN TEKNİK
TAYFUN DURMAZ TEL: 0542 293 40 92
SARAÇ İLYAS MAH. ÖZDEMİR SK. NO:5 İPSALA
Mail: tayfunteknikremeha@gmail.com

ELAZİĞ GÖL OTO YIK. YAG EKİPM.
VOLKAN BARIŞ 0535 516 48 78-0536 561 61 16 - 0424 224 56 09
SANAYİ SİTESİ 33. SK. NO:13 Mail: volkankarakol23@hotmail.com

ERZURUM MİR YAPI İNŞAAT
MURAT MİR TEL: 0538 223 58 00
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MAH. ALPASLAN TÜRKES BUL. ÖZŞAHİN AP. NO:3
PALANDÖKEN Mail: muratmiryapi@gmail.com

ERZURUM BUĞDAYLAR TEKNİK
ZEKAI BUĞDAY TEL: 0532 550 21 94 Mail: zekayibugday@gmail.com
AŞAĞI MUMCA MAHALLESİ İBRAHİM ETHEM SEVEN SK. NO:3 YAKUTİYE

ERZURUM EMG YÖNETİM VE TURİZM HİZMETLERİ
AHMET CEVDET ALGAN TEL: 0535 962 42 98 - 0212 263 25 34
LALAPAŞA MAHALLESİ SOMUNCUOĞLU CADDESİ MNG AVM AUTOWAX
YIKAMA YAKUTİYE Mail: emg@emgyonetim.com

ESKİŞEHİR DEMİR HAVASAN KOMPRASÖR VE TİK MAKİNA
MEHMET DEMİR TEL: 0553 686 15 29 - 0222 228 08 34
TEKSEN SANAYİ SİTESİ J4 BLOK NO:3 Mail: 76ozdemirhavaan@gmail.com

GAZİANTEP ÇELİK İŞ BOBİNAJ
CELAL ÇELİK TEL: 0342 231 08 41-0532 763 26 50
KURTULUŞ MAH.ŞENYURT AD. NO:30 ŞAHİNBEY
Mail: celikisbobinaj@hotmail.com

ISPARTA COŞKUN MAKİNA
ÖMER NABİ MARULCU TEL: 0533 553 37 41 - 0246 212 15 02
YENİ SAN. SİT. 5. BLOK NO:5

İSTANBUL TEKTEM MERKEZ
TEL: 0216 499 90 90 - 0533 470 02 06 Mail: tektemkarasu@hotmail.com
ESEN ŞEHİR MAH. NECİP FAZİL BULVARI NO:23 Y. DUDULLU

İSTANBUL YAGMUR MAKİNA
MEVLÜT BAY 0533 450 78 49-0216 457 12 92
BAĞLARBAŞI MAH. KOOPERATİF CAD.NO:54 MALTEPE
Mail: makinayagmur@gmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) SONNUR MAKİNA
YILMAZ CELEP TEL: 0212 590 96 56 - 0541 836 22 30
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. BEYOĞLU CAD. MEKTEP SK. NO:14/C
ESENİYURT Mail: yilmaz_clp@hotmail.com

İSTANBUL (AVRUPA) YURT MAKİNA
OKTAY YURTTAŞ TEL: 0532 359 8822 / 0212 421 0058 AVCILAR
MERKEZ MAH. TALİMHANE SK. NO:44/B Mail: info@yurtmakina.com

İSTANBUL (AVRUPA) YAPYAP ELEK. ELEKTRONİK
HASAN ARAZ TEL: 0535 464 65 46 Mail: arashasan5151@gmail.com
YILDIZ TEPE MAH. ŞEHİT YILMAZ KANAN CAD. NO:57 BAĞCILAR

İSTANBUL (AVRUPA) ALTUN MAKİNA
MUSTAFA ALTUN TEL: 0532 564 55 35 Mail: mustafa.altun55@gmail.com
KAZIM KARABEKİR MAH. 351 SK. NO:15/B BAĞCILAR

İSTANBUL (AVRUPA) EVREN MAKİNA
AİL ÇELİK TEL: 0533 212 03 26 Mail: evren.makina@hotmail.com
YAVUZ SELİM MAH. 1094 SK. NO:57 BAĞCILAR

İSTANBUL (AVRUPA) MNT MAKİNA
MUSTAFA MENTEŞ TEL: 0532 492 82 55 / 0212 550 09 62
KOCASİNAN MERKEZ MAHALLESİ BİLGEHAN SOKAK NO:9
BAHÇELİ EVLER Mail: mmentes3@hotmail.com

İZMİR KARTEK MAKİNA
TEL: 0232 433 55 65-0554 567 71 45
1204/6 SK. NO:40/1 HALKAPINAR Mail: servis@kartekmakina.com

KAHRAMANMARAŞ KOZANOĞLU BOBİNAJ
MUSTAFA TEPEBAŞLI TEL: 0542 207 81 67-0344 236 18 98 (İŞ)
YENİ SAN. SİT. 1 ÇARŞI NO:123. Mail: kozanbobinaj46@hotmail.com

KARABÜK DAMATOĞLU TİCARET
SUAT ATALAY TEL: 0507 651 37 37
Y.MAHALLE NO:46 Mail: damatoglu78@hotmail.com

KARABÜK AK-TEM END. ÜRÜNLER
BÜLENT ÖZENİR TEL: 0544 412 62 71 BAĞ-ESSAN SAN SİT SARIOĞLU
CAD NO:44 KARABÜK Mail: info@ak-tem.com

KAYSERİ ODABAŞI TEKNİK END. TEMZ. MAK.
YAKUP ODABAŞI TEL: 0530 414 14 81 Mail: odabasiteknik38@hotmail.com
ALSANCAK MAH. 6214 SOK. NO:1/4 KOCASİNAN

Technical Specifications

Model	ESC 42	BSC 42
Voltage	220V 50 Hz	12V
Motor Type	AC	DC
Brush Motor Power	550 Watt	250 Watt
Vacuum Motor Power	1200 Watt	300 Watt
Total Power	1750 Watt	550 Watt
Brush Motor rpm	2800 r/min	2800 r/min
Vacuum Motor rpm	20000 r/min	20000 r/min
Brush rpm	170 r/min	170 r/min
Brush Number	1	1
Battery	X	12V 75A
Charger	X	12V 10A
Max. Battery Working Time	X	1 Hour 15 Min
Charging Time	X	14-15 Hours
Cleaning Width Ø	320 mm	320 mm
Clean Water Tank	8.5 lt	8.5 lt
Dirty Water Tank	6 lt	6 lt
Power Cable Length	10 mt	X
Machine Dimensions(WxLxH)	470x670x1200 mm	470x620x1200 mm
Packed Dimensions (WxLxH)	550x730x1240 mm	550x730x1240 mm
Packet Weight	53 kg	77 kg




Maintenance and Failure



Maintenance	In Every Use	In Every 50 Working Hours	In Every 200 Working Hours
Cleaning Dirty Water Tank	X		
Cleaning Clean Water Tank	X		
Cleaning Vacuum Hose		X	
Changing Water Vacuum Apparatus Tyre	As It Wears Off		
Changing Brush	As It Wears Off		
Changing Mat	As It Wears Off		
Failure	Cause	Solution	
Motor is not Working	There may be Disconnected Cables	Do Control, Make Contact with Professionals If There is a Problem	
	Battery Terminal may be Disconnected	Do Control, Make Contact with Professionals If There is a Problem	
	Battery may be not Charged	Do Control and Charge	
	Charger may be Broken	Make Contact with Technical Services	
	Motor may be Broken due to Water Connection	Make Contact with Technical Services	
Insufficient Vacuum	The Filter may be Blocked if Dirty Water Tanks is Full	Discharge the Water in Dirty Water Tank	
	There may be Blockage on Water Vacuum Apparatus	Do Control and be Sure There is no Blockage	
	Vacuum Hose may be Disconnected, Cracked or Broken	Connect the Hose, Make Contact with Technical Services if the Hose Cracked or Broken	
	Water Tanks' Covers may be not Covered	Do Control and be Sure Covers are Placed	

Kullanım Öncesi

•Makineyi kullanmaya başlamadan önce; elektrikli model ESC 42 için güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olunuz, bataryalı model BSC 42 için akülerin %100 şarj olduğundan emin olunuz. (Z1)



•Elektrik aksamına bağlı olan parçaların kontrolünü yapınız.
•Tekerleklerin sağlamlığını kontrol ediniz.
•Fırçanın sağlamlığını kontrol ediniz. Fırçayı yerine takmak için tutucu mandalın hizasına getiriniz ve yukarı kaldırıp çevirerek fırçayı yerine oturtunuz. (Z2)




•Temiz su tankındaki su seviyesinin yeterli olduğundan emin olunuz. Temiz su tankının kapağını kaldırarak en fazla 40 C° su ekleyebilirsiniz. Temizliğin etkisini artırmak için köpürmeyen deterjan ya da şampuan ilave edebilirsiniz. (Z3)




Kullanım


•Makineyi kapalı durumda hareket ettirmek için kendinize çekerek 'V' şekli veriniz. Bu sayede fırça kısmının zemin ile bağlantısı kesilecektir.
•Makineyi çalıştırmak için bataryalı modelin panelinde bulunan güç anahtarını aktif hale getiriniz. Elektrikli modelde böyle bir anahtar bulunmamaktadır. (Z5)



• Su vakum aparatının yer ile temasını sağlamak için aparat kolunu tutup zemin yönünde indiriniz.(Z6)



•Fırçalama ve vakum işlemini başlatmak için tetiklerin en az birine basınız. Bu sayede fırça dönmeye başlayacak ve vakum motoru çalışacaktır. (Z7)



•Makineyi çalıştırırken daha rahat bir kullanım için mafsal koluna basarak tutuş paneline eğim verebilirsiniz. Fakat bu eğim, makinenin kirli su tankı doluyken %30'u geçmemelidir. Aksi halde motora su kaçarak ciddi bir motor arızası ile oluşabilir. (Z8)




•Fırçayı su ile çalıştırmak için su vanasını açınız. (Z9)



Kullanım Sonrası


•Tüm işlemlerinizi bittikten sonra makinenin güç anahtarını kapatınız veya güç kablolarını prizden çıkarınız.
•Kirli su tankındaki suyu boşaltmak için tahliye hortumunun kapağını açarak uygun gördüğünüz yere boşaltım yapınız. (Z10)



•Bataryalı modeli şarj etmek için şarj makinesinin fişini prize, soketini makinenin şarj soketine takınız. (Z11)



•Press at least one of the triggers to start the scrubbing and vacuuming process. In this way, the brush will start to rotate and the vacuum motor will work. (Z7)



•You can tilt the grip panel by pressing the joint arm for a more comfortable use while operating the machine. However, this slope should not exceed 30% when the dirty water tank of the machine is full. Otherwise, water may leak into the engine and a serious engine failure may occur. (Z8)




•Open the water valve to run the brush with water. (Z9)



After Usage

•After all your operations are finished, turn off the machine's power switch or unplug the power cord.
•To drain the water in the dirty water tank, open the cover of the drain hose and discharge to the place you see fit. (Z10)




•To charge the battery model, plug the charger plug into the socket and plug the socket into the machine's charging socket. (Z11)





Before Usage

•Before starting to use the machine; For the electric model ESC 42, make sure that the power cable is plugged in, for the battery model BSC 42, make sure that the batteries are 100% charged. (Z1)



•Check the parts connected to the electrical equipment.
•Check the stability of the wheels.
•Check the strength of the brush. To replace the brush, bring it in line with the holder latch, lift it up and turn it to snap the brush into place. (Z2)



•Make sure that the water level in the clean water tank is sufficient. You can add water up to 40°C by removing the lid of the clean water tank. You can add non-foaming detergent or shampoo to increase the cleaning effect. (Z3)




Usage

•To move the machine in the closed state, pull it towards you and give it a 'V' shape. In this way, the brush part will be disconnected from the ground.
•To operate the machine, activate the power switch on the panel of the model with battery. The electric model does not have such a switch. (Z5)




•In order to ensure the contact of the water vacuum apparatus with the ground, hold the apparatus arm and lower it in the direction of the ground. (Z6)



Teknik Özellikler

Model	ESC 42	BSC 42
Voltaj	220V 50 Hz	12V
Motor Tipi	AC	DC
Fırça Motoru Gücü	550 Watt	250 Watt
Vakum Motoru Gücü	1200 Watt	300 Watt
Toplam Güç	1750 Watt	550 Watt
Fırça Motoru Deviri	2800 d/dk	2800 d/dk
Vakum Motoru Deviri	20000 d/dk	20000 d/dk
Fırça Deviri	170 d/dk	170 d/dk
Fırça Sayısı	1	1
Akü	X	12V 75A
Şarj Cihazı	X	12V 10A
Akülü Çalışma Süresi	X	1 Saat 15 Dk
Şarj Süresi	X	14-15 Saat
Temizleme Genişliği Ø	320 mm	320 mm
Temiz Su Tankı	8,5 lt	8,5 lt
Kirli Su Tankı	6 lt	6 lt
Kablo Uzunluğu	10 mt	X
Makine Boyutu(ExBxY)	470x670x1200 mm	470x620x1200 mm
Kutulu Boyut (ExBxY)	550x730x1240 mm	550x730x1240 mm
Kutulu Ağırlık	53 kg	77 kg



Bakım ve Arıza

Bakım Alanı	Her Kullanımda	Her 50 Çalışma Saatinde	Her 200 Çalışma Saatinde
Kirli Su Deposu Temizliği	X		
Temiz Su Deposu Temizliği	X		
Vakum Hortumu Temizliği		X	
Su Çekme Aparatı Lastiği Değişimi	Yıprandıkça		
Fırça Değişimi	Yıprandıkça		
Keçe Değişimi	Yıprandıkça		
Arıza	Sebeup	Çözüm	
Motor Çalışmıyor	Kablo Bağlantısı Kopmuş Olabilir	Kontrol Ediniz, Sorun Olursa Uzman Kişiye Danışınız	
	Akü Kutup Başı Çıkış Olabilir	Kontrol Ediniz, Sorun Olursa Uzman Kişiye Danışınız	
	Akü Şarjı Bitmiş Olabilir	Kontrol Ediniz, Şarja Takınız	
	Şarj Cihazı Bozulmuş Olabilir	Teknik Servis ile İletişime Geçiniz	
	Su Teması Sebebiyle Motor Yanmış Olabilir	Teknik Servis ile İletişime Geçiniz	
Yetersiz Vakum	Kirli Su Tankı Doluyrsa Filtre Kapatılmış Olabilir	Kirli Su Tankındaki Suyu Tahliye Ediniz	
	Su Çekme Aparatı Lastiğinde Tıkanıklık Olabilir	Kontrol Ediniz Tıkanıklık Olmadığından Emin Olunuz	
	Vakum Hortumu Yerinden Çıkış, Çatlak veya Hasarlı Olabilir	Hortum Çıkışsa Yerinde Takınız, Hasarlı ise Teknik Servis ile İletişime Geçiniz	
	Su Deposunun Kapağı Kapanmamış Olabilir	Kontrol Ediniz, Kapağın Kapanmışından Emin Olunuz	

Contents

•About Our Company.....	7
•General Warnings.....	7
•Enviromental Protection.....	7
•Accessories and Replacement Parts.....	7
•Delivery Scope.....	7
•Transportation.....	7
•Purpose of Use.....	7
•Setup.....	7
•Security & Usage Warnings.....	8
•Introduction to the Machine.....	3
•Before Usage.....	9
•Usage.....	9
•After Usage.....	10
•Technical Specifications.....	11
•Maintenance and Failure.....	11
•Authorized Services.....	12
•Warranty.....	13

About Our Company

Dear Customer;

Our company produces over 40 types of advanced technology and cleaning machines in Turkey under the **CLEANVAC** brand.

Every **CLEANVAC** product is subjected to very detailed control tests by the quality control department. However, the lifetime of a product largely depends on the user.

Please read the information in this user manual carefully. If you know the **CLEANVAC** product you have purchased well, have it maintained regularly and use it in accordance with its purpose, you can be sure that it will serve you safely for many years. The useful life of the product determined by the Ministry of Commerce is **10 (ten) years**.

General Warnings

Before using the device for the first time, read the original user manual and safety information. Act on this information. Keep the manual for reuse and for the next user to use.



Enviromental Protection

Packaging materials can be recycled. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly way. Electrical and electronic equipment may contain valuable and recyclable materials, as well as batteries, accumulators or oils that can pose a potential hazard to human health and the environment if mishandled or disposed of. However, these parts are necessary for the correct operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with household waste.



7

Accessories and Replacement Parts

Only use original accessories and original spare parts. These parts ensure safe and trouble-free operation of the device.

Delivery Scope

When the package is opened, check whether there are any missing parts inside. Inform your authorized dealer in case of missing accessories or errors that may occur during transportation.

Caution

User manual; must be read and stored before the machine is set up, operated and used. Persons who will use the machine and perform its routine maintenance must read the manual and be informed about the machine.

Transportation

The device should be brought to the area where it will be operated. All occupational safety precautions should be taken against the risks and dangers that may occur during the transportation of the device. Our company is not responsible for any errors that may occur during transportation.

Purpose of Use

Floor scrubbing machines; It can be easily used in factories, schools, shopping malls, plazas or small offices. Cleaning the dirt on the surface during the day is very important for both your health and the stylish appearance of your business. Performing the floor scrubbing with a mop is not sufficient in terms of surface cleaning as well as a waste of work and time. It's like picking up dirt from one place and dragging it to the other side. As the area expands, things get more difficult and you need a floor cleaning machine. At this point, Cleanvac floor scrubbing machines are exactly what you need.

Cordless and electric floor scrubbers; It automatically distributes chemical water on the surface from the front, brushes the floor and removes dirt. From the back, it vacuums the dirty water on the floor and fills it into the dirty water tank. Floor scrubbing machines used in hard floor cleaning are very practical in terms of use.

Setup

Open the box and take out all the parts and accessories supplied with your machine. Check whether the machine parts and accessories specified in the user manual are missing or damaged.

Make sure that the invoice of the product you have purchased and the warranty agreement in the user manual are filled in completely.



Security & Usage Warnings

⚠ Our machines are designed as things to be thrown away. It is not possible to benefit from the use of the methods used for the implementation of users.

⚠ Our machine is a 1st student for education against the electric class student. The machine is set at the factory and all safety settings are made in it. It is forbidden to meet you.

⚠ Your machine should always be used on a solid and level surface. It will not be played while connected to work service or power grid. Avoid a situation or malfunction of your machine if this warning is not followed.

⚠ Do not inoculate the machine as riding abrasive or gas.

⚠ Electrical connection will be carried out by following the rules that must be followed and by expert technicians who can work on the manufacturing companies.

⚠ A faulty relationship can harm animals or the environment. The manufacturer company cannot be held responsible for this responsibility.

⚠ You can check whether the electrical capacities of the facility and its sockets are suitable for the power(k) until they are electrically checked. In the current situation, consult professional specialist personnel.

⚠ In case of incompatibility between the plug and socket of the device, we are the one with another award of the type by a professional expert personnel of the socket.

⚠ Make your machine data unsuitable before electricity. Do not use extension cables to power your machine.

⚠ The electrical safety of your machine is covered only by an effective grounding process when viewed from the front, and a correct connection is covered by the warranty.

⚠ This basic security needs to be checked. In the hopeless situation, you will be checked by a professional staff.

⚠ The manufacturer cannot be held responsible for possible attacks that may arise from the grounding of the facility.

⚠ It is your single-pole switch connection to the machine electrical supply network, with a contact opening of at least 3mm and electrical selection suitable for the device.

⚠ Over the connection of the machine with the power supply, but with the possible possibility or possibility of unipolarity on it.

⚠ Failure to comply with the above indicates that the grower is exempt from all kinds of issues and that he/she uses the right to use the optional profit.

⚠ The electrical components, brush motor, vacuum motor and electrical installation of your machine are 220-240 volts. (Battery models are 24 volts.)

⚠ Do not use the brush without water.

⚠ Make sure to clean the filters in the clean water tank and the dirty water tank at regular intervals.

⚠ The dirty water tank should be emptied before the filling level reaches the filter level in it. Otherwise, it may cause serious malfunctions.

⚠ Use detergents and chemicals that do not foam.

⚠ Turn the brush motor on and off with the brush lowered to the floor. Otherwise, the brush will come off.

⚠ Make sure that the plug is not plugged into the socket during any malfunction or maintenance. (Remove the battery terminals in battery models.)

⚠ Clean the machine when you are done. We do not leave water in the water tank.

⚠ Do not use chemicals harmful to human and animal health with the machine.

⚠ Do not disconnect the charger before the machine is fully charged.

⚠ Do not start the charging process before your machine is discharged.

⚠ Use the machine when it is fully charged. (Battery models)

⚠ Do not use damaged cords and plugs to avoid the risk of electric shock, fire and injury.

⚠ Do not plug the non-use device into the socket.

⚠ Running in the rain is dangerous as it will cause electric shock.

⚠ Do not allow children to use it.

⚠ Do not use the cable to unplug the machine from the socket. Remove it from the socket by holding the plug itself.

⚠ Do not use or touch the machine with wet hands.

⚠ Do not insert any parts into the vacuum rubber of the machine. Do not suck objects that will block the vacuum of the machine.

⚠ After you are finished with the machine, press the off buttons to stop the machine and unplug it.

⚠ Do not make mechanical and electrical changes on the machine,

⚠ Check the voltage you will use before using the machine, if it is not suitable, do not use it.

⚠ Take the necessary precautions while operating or keeping the machine below freezing temperature.